

Návod k použití

Kompaktní zapalovač uhlí

Model číslo AD-C500

220V-240V 50/60HZ 500W

Pouze pro domácí použití

Vyrobena v Číně



Značka	Význam
	Pozor, horký povrch
	Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen s běžným komunálním odpadem v EU. Aby se předešlo poškození životního prostředí nebo ohrožení zdraví, recyklujte jej odpovědným způsobem při likvidaci. Recyklujte materiály, aby byla podpořena udržitelná opětovná využitelnost zdrojů. Použité výrobky můžete vrátit do místních sběrných středisek, nebo pokud jste produkt zakoupili u konkrétního prodejce, můžete ho vrátit přímo jemu pro ekologickou recyklaci.

Technické informace :

Model: AD-C500

Napětí: 220V-240V

Výkon: 500W

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Pokud byste někdy chtěli tento produkt předat jiné osobě, přiložte k němu tento návod k použití.
- Po rozbalení zkontrolujte, zda zařízení není poškozeno a nemá známky poškození způsobené přepravou. Pokud máte pochybnosti, zařízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Ověřte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na zařízení, než jej připojíte. Zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce.
- Nikdy nenechávejte své zařízení bez dozoru během jeho používání.
- Osoby (včetně dětí), které nejsou schopny zařízení používat bezpečně kvůli fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem, nezkušenosti nebo neznalosti, nesmí toto zařízení používat bez dozoru odpovědné osoby.
- Je nutné dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Pravidelně kontrolujte připojovací kabel, abyste se ujistili, že není poškozen. V případě poškození připojovacího kabelu nebo zařízení již nepoužívejte toto zařízení. Poškozený připojovací kabel musí být vyměněn odborníkem.
- Používejte toto zařízení pouze k účelům uvedeným v návodu.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin, ani za účelem čištění, ani z jiného důvodu. Nikdy toto zařízení nepoužívejte jako ponorný ohřívač. Nikdy toto zařízení nevkládejte do myčky nádobí.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení venku za deštivého nebo vlhkého počasí.
- Nikdy netahejte za připojovací kabel, abyste přemístili zařízení. Ujistěte se, že připojovací kabel není zavěšen, což by mohlo způsobit pád zařízení. Neobmotávejte připojovací kabel kolem zařízení a neohýbejte jej.
- Ujistěte se, že připojovací kabel nepříjde do styku s horkými částmi zařízení. Dbejte na to, aby horké části nikdy nepřišly do kontaktu s hořlavými materiály, jako jsou záclony, ubrusy atd. Hrozí nebezpečí požáru!
- Během používání mohou některé části zařízení dosáhnout velmi vysoké teploty. Nedotýkejte se jich během provozu a ani předtím, než zařízení úplně vychladne.
- Před čištěním zařízení odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Ujistěte se, že zařízení zcela vychladlo, než ho začnete čistit nebo uskladňovat.
- Jako palivo používejte pouze dřevěné uhlí nebo dřevěné brikety.

- Toto zařízení je vybaveno krátkým připojovacím kabelem, aby uživatel nemohl přes něj zakopnout nebo na něj stoupnout. Je možné použít prodlužovací kabel. V takovém případě dbejte na následující:
 - Průřez kabelu prodlužovacího vedení musí odpovídat průřezu připojovacího kabelu zařízení.
 - Aby nedocházelo k nehodám, je nutné zajistit, aby připojovací kabel nevisel a nebylo možné o něj zakopnout.

Použití:

- Před prvním použitím nechte zařízení běžet 3 až 5 minut bez jakéhokoliv zatížení, abyste ochránili a vypálili jeho povrch.
- Položte zapalovač uhlí na bezpečný povrch.
- Uhlí umístěte na ochrannou mřížku.

Kontrolujte správnou polohu uhlí, zařízení a připojovacího kabelu.

Zapojte zástrčku do zásuvky s uzemněním a stiskněte přepínač tak, aby byl v poloze I.

Podle množství a kvality uhlí to bude trvat 5 až 10 minut, než se rozžhaví do ruda.

Vypněte zařízení pomocí přepínače jeho posunutím do polohy O a ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nedotýkejte se zařízení, dokud úplně nevychladne.

Vypnutí:

1. Vypněte přístroj přepínačem a odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Ujistěte se, že přístroj je zcela vychladlý.
3. Čistěte přístroj měkkým hadříkem, nepoužívejte abrazivní prostředky.

Výrobce:

El – badia Pro

La Montagne Verte

75 rue Saint Denis, Paris, France

+33 745078163, pro@el-badia.com